

دفترچه راهنما

ویژگی های اصلی روگازی

- روگازی شما دارای درب سوپاپدار می باشد که این ویژگی به شما این امکان را می دهد که بعد از به جوش آمدن آب بدون برداشتن درب روگازی قوری را روی آن بگذارید چرا که ساختار درب به گونه ای است که با قرار دادن قوری روی آن، کف قوری سوپاپ درب را هدایت کرده و درجه های درب باز می شود و در نتیجه بخار و حرارت داخل روگازی از طریق دریچه های درب به کف قوری رسیده و باعث دم کشیدن و گرم ماندن قوری می گردد.
- روگازی دارای بدنه استیل ۱۸/۱۰ ضد زنگ، براق، ظریف، بادوام و مقاوم بوده و همچنین دارای کف حرارتی سه لایه می باشد.

دستور العمل های ایمنی

- هرگز روگازی را بیش از حجم مفید آن پر نکنید این حجم با علامت ماکزیمم مشخص شده است.
- در بالای روگازی (کنار لبه آن) منفذی برای خروج بخار در نظر گرفته شده است لذا موقع خروج بخار از این منفذ هرگز دستتان را جلوی آن قرار ندهید.
- هرگز روگازی را بدون آب روی اجاق قرار ندهید.
- روگازی را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

دستور العمل های فنی

- هرگز روی تجهیزات روگازی تغییراتی انجام ندهید و در صورت نیاز به تعویض قطعات باید از قطعات اصلی استفاده نمایید.
- مواظب باشید شیر روگازی با ضربه به جایی برخورد نکند.

دفترچه راهنما

دستور العمل های استفاده از روگازی

- برای اولین بار استفاده، روگازی را تا علامت ماکزیمم پر از آب کنید و پس از جوشیدن کامل به مدت ۱۵ دقیقه آبجوش را تخلیه و سپس مجدداً پر از آب کنید و آن را روی شعله اجاق قرار دهید. شایسته است که پس از به جوش آمدن آب شعله را کم کنید.

طرز تمیز کردن روگازی

- به منظور تمیز کردن روگازی از مواد پاک کننده مایع استفاده کنید.
- از شوینده ها و وسایل ساینده ای که باعث ایجاد خراش روی بدنه می شوند استفاده نکنید.
- روگازی را بعد از شست و شو خشک کنید.
- برای تمیز کردن لکه های ماندگار از آبلیمو استفاده کنید.

◀ دارای کف سه جداره (از استنلس استیل و آلومینیوم)

◀ به جوش آمدن سریع آب

◀ گرم ماندن آب موجود برای مدتی بیشتر از محصولات مشابه

توجه

هرگز روگازی را بدون آب روی اجاق قرار ندهید.
هرگز از سیم ظرفشویی برای شستن روگازی استفاده نکنید.

